

KBLD180165 IP


Ethernet board program and configure guide--:[Ethernet board program and configure guide.rar](#)

1. PC




2. [USR tools.rar](#)


3. USR-M0-V2.1.2.118.exe



4.



5.



IP192.168.123.39IP

TCP Server

6. IP5

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性

×

常规

如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

☐ 自动获得 IP 地址(Q)

☒ 使用下面的 IP 地址(S)

IP 地址(I):

192 . 168 . 0 . 6

子网掩码(U):

255 . 255 . 255 . 0

默认网关(D):

192 . 168 . 0 . 1

☐ 自动获得 DNS 服务器地址(B)

☒ 使用下面的 DNS 服务器地址(E):

首选 DNS 服务器(P):

. . .

备用 DNS 服务器(A):

. . .

☐ 退出时验证设置(L)

高级(V)...

确定

取消

